

# AQUOS PHONE

SoftBank 205SH

クイックスタート


## 各部の名前／キーのはたらき

画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。




※起動する機能は変更できます。

## タッチパネル操作



画面などに軽く触れて、  
すぐに指を離します。



アイコンなどに軽く触れ  
たまま、目的の位置ま  
でなぞり、指を離します。




画面に軽く触れて、上下  
左右に指を軽くはじき  
ます。

取扱説明書

## ■ 使い方ガイド(アプリ)

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

アプリケーションシートで  (ソフトバンク)

➡  (使い方ガイド)



基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。



取扱説明書では**今すぐ試す**をタップして説明している機能を起動できます。

## ■ オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

## ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/205sh/>

※PDF版もダウンロードできます。

## 初期設定

初期設定画面では、プロフィール(自分の電話番号、メール)





初期設定画面



プロフィール設定へを  
タップして設定

**ウェルカムシート(ロック画面)／画面ロック**  
一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。

一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定



利用するをタップ

アドレスなど)やGoogle™アカウント、Wi-Fiの設定などの基本的な設定を行うことができます。



Googleアカウント設定へ  
をタップして設定



GPS機能を使用を  
タップして設定



Wi-Fi設定へを  
タップして設定



ソフトバンクWi-Fiスポット設定へ  
をタップして設定

## ク解除

定されます。



ウェルカムシート(ロック画面)



🔒を下にドラッグ

➡画面ロック前の画面へ

### アプリケーション起動

🔒をタップすると、ショートカットが表示され、アプリケーションなどを起動することができます(ショートカットは、変更も可能です)。

壁紙切り替え／各種情報確認  
壁紙を左右にフリックすると、壁紙を切り替えることができます。また、時刻部分を左右にフリックすると、天気予報や株価などの情報を確認することができます。



日経平均





常時測定を利用するを  
タップして設定



常時表示設定を  
タップして設定(解除)



利用するをタップ  
➡アプリケーション  
シート表示

初期設定の再実行について  
アプリケーションシートで  
(設定)をタップしたあと、  
その他の設定➡初期設定の順  
にタップすると、再実行でき  
ます。

画面に  
従って  
操作

## 文字入力

文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。



文字入力画面

文字を入力

[例: あ, (2回)]



変換候補から目的の  
文字をタップ[例: あ]  
(そのまま入力: 確定)

## ソフトウェアキーボードの見かた

- |                         |     |       |                     |
|-------------------------|-----|-------|---------------------|
| 文字を確定前に戻す               | 戻る  | ✕     | 文字を削除               |
| カーソルを左に移動               | ←   | →     | カーソルを右に移動           |
| 絵文字／マイ絵文字／<br>記号／顔文字を入力 | 絵文字 | マイ絵文字 | 文字入力に関する<br>設定項目を表示 |
| 文字種を切り替え                | ABC | 123   | 改行                  |
| 文字を逆順に表示                | ↶   | ↷     |                     |
| カタカナ／英数字変換              | かな  | 英数    | 変換方法を切り替え           |
|                         | あA1 | 確定    | 文字の確定               |
- 文字入力中

## 基本操作／アプリケーション起動

### アプリケーションシート

上下フリックで画面を切り替え、アプリケーションを起動できます。



シートを切り替え

アプリケーションを起動

### ステータスバー

電話やメールなどの着信お知らせ、本機の状態を表示します。また、ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルが開きます。



### ウィジェットシート

本機のウィジェット(常駐型アプリケーション)を利用できます。



### 通知パネル

本機の状態を確認／設定したり、お知らせ内容などを確認できます。



### ショートカットシート

よく利用するアプリケーションを登録し、簡単に起動できます。



ショートカットから起動

### ナビゲーションバー

アイコンをタップすると、次ののはたきを行います。

- ← 1つ前の画面に戻る
- ▼ ソフトウェアキーボードを閉じる
- 🏠 各シートに戻る
- ☰ メニューを表示
- 📄 アプリ使用履歴画面を表示

各シートを下にドラッグすると表示されるホーム設定で、各シートのレイアウトやナビゲーションバーなどをカスタマイズすることができます。

## メール

SIメール、SMSが利用できます(別アプリケーションを使用すれば、Gmail™/インターネットメールも利用可能です)。



アプリケーションシート  
(メール)をタップ

画面に従って操作



新規作成をタップ



相手のメールアドレス  
を入力



次へをタップ⇒件名を  
入力⇒次へをタップ

## パソコンとファイル共有

接続するパソコンに、「MediaJet」をインストールする必要があります。



本機とパソコンを  
オプション品のUSB  
ケーブルで接続




パソコンでMediaJet  
を起動

パソコンの操作で  
音楽や静止画、  
動画を共有

### MediaJetについて

本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、MediaJetインストール画面が表示されます。



インストールをタップすると、MediaJetをパソコンに  
インストールできます。




本文を入力  
→ **送信**をタップ



送信開始

## メールを受信すると

メール受信音とバイブレータで、受信をお知らせします（ステータスバーには  が表示）。通知パネルを開き、新着メール通知をタップすると、メールを確認できます。




通知パネル

## エコ技設定

電池の消費を軽減できます。



アプリケーションシート  
(設定)をタップ



省エネをタップ  
→ エコ技設定をタップ



標準/技あり/お助け  
をタップ

## 設定項目について

### 標準

使用感を優先した、普段お使いいただくモードです。

### 技あり

電池の消費を抑えつつ、快適に使えるモードです。省エネレベルも高く、電池の消費を抑えたいときにおすすめのモードです。

### お助け


電池の消費を極力抑えた、非常用モードです。電池残量が少なく、すぐに充電できない緊急時などにお使いください。

## Wi-Fi設定


Wi-Fi(無線LAN)を利用できます。



アプリケーションシート  
(設定)をタップ



Wi-Fi設定をタップ



OFF をタップ( ON 表示)  
➡ アクセスポイントをタップ




パスワードを入力  
➡ 接続をタップ

## 放射線測定

放射線量を測定することができます。お使いになる前に、付属の「お願いとご注意」をご覧ください。



アプリケーションシート  
(ツール) ➡ (放射線  
測定)をタップ



しっかり測定をタップ ➡  
しっかり測定開始をタップ  
(測定開始)



放射線測定中の操作について  
測定中に「結果表示」をタップすると、測定結果を確認できます。測定時間が長いほど、高い精度の測定値を算出することが可能です。

1分経過

## 電話

電話帳や通話履歴を利用して電話をかけることもできます。



アプリケーションシート  
電話をタップ



ダイヤルキーで電話番号  
を入力▶発信をタップ

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ■ ソフトバンクカスタマーサポート

#### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)

一般電話から☎0800-919-0157(無料)

#### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)

一般電話から☎0800-919-0113(無料)

### ■ スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から151(無料)

一般電話から☎0800-1700-151(無料)

### ■ ソフトバンクモバイル 国際コールセンター

海外からのお問い合わせ  
および盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491


(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

## カメラ

静止画や動画の撮影ができます。



アプリケーションシート  
カメラをタップ



本機のカメラを被写体に  
向ける▶カメラをタップ



ソフトバンクは、  
はじめています。  
続けていきます。  
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2013年6月 第1版発行  
ソフトバンクモバイル株式会社  
ご不明な点はお求めになられた  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。  
機種名:SoftBank 205 SH  
製造元:シャープ株式会社



モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話の回収・リサイクルのご協力をお願いします。

TINSJB031AFZZ  
13F 89.7 TR YU20①